



# Handhavandeinstruktion SR 358, SR 359, SR 360 Tryckluftsslang

# Allmän information

Sundströms tryckluftslangar är testade och godkända tillsammans med Sundströms produkter och är avsedda att användas tillsammans med Sundströms tryckluftfilter SR 99-1.

Det är samtidigt de enda slangar som är godkända att användas med Sundström utrustning.

SR 358. Plastslang tillverkad av PVC, förstärkt med polyester. Olje- och kemikaliebeständig.

SR 359. Gummislang tillverkad av EPDM, förstärkt med polyester. Antistatisk och värmetålig. För Sundströms luftvärmare SR 99H ska SR 359 alltid användas.

SR 360. Spiralslang tillverkad av polyuretan. Slangens yta har en beläggning som ger ett gott skydd mot gnistor, t ex vid svetsning.

Slangarna levereras komplett med säkerhetskopplingar/nipplar.

## Koppla ihop slang med utrustning

På ena sidan av slangen har du en nippel och på andra sidan sitter en säkerhetskoppling.



På utrustningen du ska ansluta finns motsvarande nippel eller koppling.

För att koppla ihop en nippel med en koppling för du in nippeln i kopplingen och trycker ihop.



Låsringen på kopplingen åker fram vid tillfället då den låser runt nippeln.

## Koppla isär slang från utrustning



För att koppla isär Sundström nippel och koppling så måste du först trycka ihop nippel och koppling.



Samtidigt som du trycker ihop nippel och koppling för du kopplingens låsring bakåt.



Släpp isär nippel och koppling försiktigt för att slippa den luftchock som kan uppkomma vid eventuell trycksatt system.