

Handhavandeinstruktion

SR 574

Svetsvisir



Allmän information

Bruksanvisningen för SR 574 ska läsas innan användning.

Sundströms svetsvisir SR 574 är avsedd att användas tillsammans med Sundströms skärm SR 570 samt med Sundströms batteridrivna fläkt SR 500/700.

SR 574 i kombination med SR 570 och fläkt är speciellt avsedd för skydd mot partiklar, skadliga gaser, strålning och stänk vid svetsning, skärbränning, slipning och därmed jämförliga arbeten.

Användning av andningsskydd skall vara en del av ett andningsskyddsprogram.

För vägledning se EN 529:2005. Informationen i denna standard ger upplysning om viktiga aspekter i ett andningsskyddsprogram, men den ersätter inte nationella eller lokala föreskrifter.

Risikanalyser bör utföras av en person med lämplig utbildning och med erfarenhet inom området.

Uppackning av SR 574



Packlista:

- Svetsvisir
- Bump cap
- Komfortband nacke
- Ventillock
- Rengöringsservett
- Öronkåpor, höger+vänster
- Ansiktstätning, flamskyddat
- Bruksanvisning

1. Montering av Bump cap



1.1 Skruva bort skruven på insidan av skärmen.



1.2 Placera bump capen på skärmen.



1.3 Tryck dit bump capen tills det hörs klickljud.



1.4 Kontrollera att bump capen sitter ordentligt mot skärmen.



1.5 Skruva tillbaka skruven på insidan av skärmen.

2. Montering av svetsvisir på skärm



2.1
Lossa och ta bort siktskivan.



2.2
Lossa och ta bort ventillock SR 570.



2.3
Montera ventillock SR 574.



2.4
Montera tillbaka siktskivan.



2.6
Lossa och ta bort täcklocken.



2.5
Siktskiva monterad.



2.7
Lossa och ta bort öronkåporna.



2.8 Vrid fästena på svetsvisiret.



2.9 Montera svetsvisir.



2.10 Montera tillbaka öronkåporna.



2.11 Öronkåporna korrekt monterade.



2.12 Svetsvisiret kan fällas upp i två lägen. Läge A för kortvarig uppfällning.



2.13 Läge B för låsläge.

3. Byte av hållare skyddsglas och skyddsglas



3.1 Demontera hållare skyddsglas.



3.2 Demontera gammalt skyddsglas.



3.3 Montera nytt skyddsglas.



3.4 Kontrollera att skyddsglaset är isatt korrekt.

4. Byte av svetsglas



4.1 Avlägsna fjädern från sin position.



4.3 Montera tillbaka fjädern på sin position.



4.2 Placera svetsglas enligt bild.



4.4 Montera tillbaka hållare skyddsglas.

5. Rengöring

Svetsvisir och glas rengöres med Sundströms rengöringsservett SR 5226 eller med en mild tvållösning. Vid behov kan svetsvisiret desinficeras genom att spreja med 70 % etanol- eller isopropanollösning.

OBS! Rengör aldrig med lösningsmedel!



SR 5226

6. Underhållsschema

6.1 Schemat visar rekommenderat minimikrav på underhållsrutiner för att försäkra sig om att utrustningen alltid är funktionsduglig.

	Före användning	Efter användning	Årligen
Visuell kontroll	•	•	•
Funktionskontroll	•		•
Rengöring		•	