

Gebrauchsanleitung

SR 574

Schweißschutzvisier



Informationen

Vor der Verwendung muss die Bedienungsanleitung für SR 574 gelesen werden.

Das Sundström Schweißschutzvisier SR 574 ist für die Verwendung zusammen mit dem Sundström Gesichtsschutz SR 570 und den Sundström Gebläsen SR 500/700 vorgesehen.

SR 574 in Kombination mit SR 570 und Gebläse dient insbesondere zum Schutz vor Partikeln, schädlichen Gasen, Strahlung und Spritzern bei Schweiß-, Schneid-, Schleif- und ähnlichen Arbeiten.

Das Tragen eines Atemschutzes muss Bestandteil eines Atemschutzprogramms sein.

Für weitere Informationen siehe EN 529:2005. Die Norm informiert über wichtige Aspekte eines Atemschutzprogramms, ersetzt jedoch nicht die nationalen oder lokalen Vorschriften.

Die Risikoanalyse ist von einer erfahrenen und entsprechend geschulten Person durchzuführen.

Auspacken des Schweißschutzvisiers SR 574



Packliste:

- Schweißschutzvisier
- Anstoßkappe
- Nackenkomfortband
- Ventilkappe
- Reinigungstuch
- Gehörschutz, rechts+links
- Gesichtsabdichtung, schwer entflammbar
- Gebrauchsanleitung

1. Anbringen der Anstoßkappe



1.1 Die Schraube auf der Innenseite des Gesichtsschutzes lösen.



1.2 Die Anstoßkappe auf dem Gesichtsschutz platzieren.



1.3 Die Anstoßkappe drücken, bis Sie ein Klicken hören.



1.4 Prüfen, ob die Anstoßkappe richtig angebracht ist.



1.5 Die Schraube auf der Innenseite des Gesichtsschutzes wieder festziehen.

2. Anbringen des Schweißschutzvisiers am Gesichtsschutz



2.1

Das Visier lösen und entfernen.



2.2

Die Ventilationskappe SR 570 lösen und entfernen.



2.3

Die Ventilationskappe SR 574 anbringen.



2.4
Das Visier wieder anbringen.



2.6
Die Kappen lösen und entfernen.



2.5
Richtig angebrachtes Visier.



2.7
Die Ohrenkappen lösen und entfernen.



2.8 Die Halterungen am Schweißschutzvisier drehen.



2.9 Das Schweißschutzvisier anbringen.



2.10 Die Ohrenkappen wieder anbringen.



2.11 Richtig angebrachte Ohrkappen.



2.12 Das Schweißschutzvisier kann in zwei Positionen angehoben werden. Position A für kurzfristiges Anheben



2.13 Position B zur Verriegelung.

3. Austausch des Schutzscheibenhalters und der Schutzscheibe.



3.1 Den alten Schutzscheibenhalter entfernen.



3.2 Die alte Schutzscheibe entfernen.



3.3 Eine neue Schutzscheibe anbringen.



3.4 Prüfen, ob die Schutzscheibe richtig angebracht ist.

4. Austausch des Schweißglases.



4.1 Die Feder aus ihrer Position entfernen.



4.3 Die Feder wieder an ihrer Position einsetzen.



4.2 Das Schweißglas wie in der Abbildung platzieren.



4.4 Den Schutzscheibenhalter wieder an seiner Position befestigen.

5. Reinigung

Schweißschutzvisier und Glas mit Sundström Reinigungstüchern SR 5226 oder mit einer milden Seifenlösung reinigen.
Das Schweißschutzvisier bei Bedarf mit 70%iger Ethanol- oder Isopropanollösung desinfizieren.

Achtung! Niemals mit einem Lösungsmittel reinigen!



SR 5226

6. Wartungsplan

6.1 Empfohlene Mindestanforderungen in Bezug auf Wartungsroutinen, damit die Ausrüstung stets einsatzbereit ist.

	Vor Gebrauch	Nach Gebrauch	Jährlich
Sichtprüfung	•	•	•
Funktionsprüfung	•		•
Reinigung		•	•