



N°	Pièce	N° de commande
1.	Flexible d'alimentation en air	R03-1534
1a.	Collier de serrage	-
2.	Pièce faciale avec tuyau SR 90 S/M	R03-1530
3.	Pièce faciale avec tuyau SR 90 M/L	R03-1531
4.	Ceinture Ceinture PVC	R03-1510 T01-3008
5.	<b>Robinet de réglage SR 347</b>	<b>R03-1535</b>
5a.	Raccord de sécurité femelle 1/4"	R03-0352
6.	Débitmètre SR 356	R03-0346
7.	Silencieux	R03-1405
8.	Filtre à gaz (SR 217 A1, SR 218 A2, SR 315 ABE1, SR 294 A2B2E1, SR 297 ABEK1, SR 298 A2AX, SR 316 K1, SR 295 K2, SR 299-2 ABEK-Hg-P3R)	-
9.	Filtre à particules SR 510 P3 R	H02-1312
10.	Préfiltre SR 221	H02-0312
11.	Disque d'acier SR 336	T01-2001
12.	Couvercle d'étanchéité SR 367	R03-1406
	<b>Nécessaire d'entretien</b>	<b>R01-2202</b>
13a.	Jeu de brides SR 363	R01-2001
13b.	Porte-préfiltre	R01-0605
	Set of membranes	R01-2201
	<b>Ensemble de membrane</b>	<b>R01-2201</b>
14a.	1 membrane d'inspiration	-
14b.	2 membranes d'expiration	-
14c.	2 couvercles de soupape expiratoire	-
15.	Étiquette pour le nom SR 368	R09-0101
16.	Tuyau en plastique SR 358 5/10/15/20/25/30 m	-
	Tuyau en caoutchouc SR 359 5/10/15/20/25/30 m	-
	Tuyau spiralé SR 360 2/4/6/8 m	-
17.	Serviettes de nettoyage Boîtes de 50	H09-0401