


SR 540 EX

FR

Pièces détachées / Accessoires



N°	Pièce	N° de commande
1.	Écran facial SR 540 EX	
2.	Joint	R06-0506
3.	Tuyau respiratoire	R06-0501
4.	Joint torique	R06-0202
5.	Mentonnière d'étanchéité	T06-0504
6.	Jeu de valves SR 540 EX	R06-2004
6a.	Membranes d'expiration 1 pc.	-
6b.	Couvercles de valve 1 pc.	-
7.	Ensemble visière PC (incl. protection, droite + gauche)	R06-0502
8.	Visor PC, 10 pcs	R06-0507
9.	Ensemble visière PETG (incl. protection, droite + gauche)	T06-0502
10.	Harnais de tête	R06-0511
11.	Bandeau antitranspiration	R06-0504
12.	Serviette de nettoyage, étui de 50	H09-0401