


SR 570

Ersatzteile / Zubehör



Nr.	Beschreibung	Bestell-Nr.
1.	Atemschlauch	R06-0635
2.	Dichtung für Schlauch	R01-3011
3.	Ausatmungsmembran	R06-0614
4.	Kopfgestell	R06-0601
5.	Dichtung für Kopfgestell	R06-0610
6.	Schweißband	R06-0602
7.	Gesichtsdichtung Gesichtsdichtung, schwer entflammbar	R06-0603 T06-0611
8.	Visiersatz, PC Visiersatz, TAC	R06-0616 T06-0612
9.	Schutzfolien, 10 Stück Schutzfolien, 100 Stück	T06-0601 T06-0608
10.	Klemmen für Schutzfolien	T06-0607
11.	Anstoßkappe	T06-0602
12.	Halsabdeckung Halsabdeckung, schwer entflammbar <i>Wichtig! T06-0602 ist erforderlich</i>	T06-0603 T06-0610
13.	Abdeckung mit Gewinde und Knopf	T06-0640
13a	Knopf komplett	R06-0821
14.	2/3-Visier EN 5 2/3-Visier EN 3 <i>Wichtig! T06-0640 ist erforderlich</i>	T06-0605 T06-0609
15.	Reinigungstücher, 50er-Box	H09-0401
16.	Schlauchschutz, PE Schlauchschutz, SR 59021	T06-0121 T06-4016
17.	Tyvek-Haube SR 586	T06-0806
18.	Komfort-Kit	T06-0606
19.	Mic Kabel Elektret	T09-0001
20.	Schweißschutzvisier SR 574	T06-0613