


## Repuestos / Accesorios



N°	Pieza	N° de pedido
1.	Casco, incl. tubo de aire	R06-0801
2.	Resorte de lámina con tornillo	R06-0806
2a.	Resorte de lámina	-
2b.	Tornillo	-
3.	Kit de marco superior	R06-0802
3a.	Marco superior	-
3b.	Tornillo	-
4.	Visera, PC	R06-0808
5.	Kit de marco inferior	R06-0803
6.	Kit de válvulas	R06-0807
6a.	Membrana	-
6b.	Cubierta la válvula de exhalación	-
7.	Sello facial	R06-0805
8.	Sección de cabeza	R06-0804
9.	Badana	R06-0809
10.	Banda de confort para nuca	T06-0803
11.	Junta	R01-1205
12.	Manguera de respiración	R06-0810
13.	Anillo tórico	R06-0202
14.	Juego de láminas SR 582	T06-0801
15.	Servilletas de limpieza 50/box	H09-0401
16.	Protección térmica, casco	R06-0813
17.	Protección térmica, nuca	R06-0814
18.	Protección térmica, nuca y garganta	R06-0815
19.	Sello facial	T06-8012
20.	Protección de cuello y pecho	T06-8011
21.	Capucha de protección, SR 59018	T06-4014
22.	Protector manguera	T06-4016
	Protector manguera, PE	T06-0121
23.	Capucha de Tyvek SR 586	T06-0806
24.	Adaptador izqdo.+dcho	R06-0820
24a.	Adaptador izqdo. x1	-
24b.	Adaptador dcho. x1	-
24c.	Tornillo x4	-
25.	Botón completo	R06-0821
25a.	Botón x2	-
25b.	Lavadora x2	-
26.	Pantalla de soldadura SR 584 <i>¡Atención! Se requiere el uso del R06-0820 y R06-0821</i>	T06-8010
27.	Visor chapado en oro, EN 5, SR 587 Visor chapado en oro, EN 4, SR 587 <i>¡Atención! Se requiere el uso del R06-0820 y R06-0821</i>	R06-0824 R06-0829
28.	Visor 2/3, EN 3, SR 588-1 Visor 2/3, EN 5, SR 588-2 <i>¡Atención! Se requiere el uso del R06-0820 y R06-0821</i>	R06-0825 R06-0826
29.	Soporte de linterna	R06-0828
30.	Placa inferior para orejas	R06-0827
31.	Cinta de fijación para la barbilla	T06-0810