



Pièces détachées / Accessoires



N°	Pièce	N° de commande
1.	Cadre, ecran de soudage	R06-0816
2.	Adaptateur droit+gauche 2a. Adaptateur droit x1 2b. Adaptateur gauche x1 2c. Visser x4	R06-0820
3.	Molette complète Molette x2 Rondelle x2	R06-0821
4.	Dispositif de verrouillage de la lentille de protection 4a. Dispositif de verrouillage de la lentille de protection 4b. Ressort	R06-0819
5.	Lentille de soudage, coloris N° 8, SR 59008	T06-4001
	Lentille de soudage, coloris N° 9, SR 59009	T06-4002
	Lentille de soudage, coloris N° 10, SR 59010	T06-4003
	Lentille de soudage, coloris N° 11, SR 59011	T06-4004
	Lentille de soudage, coloris N° 12, SR 59012	T06-4005
	Lentille de soudage, coloris N° 13, SR 59013	T06-4006
6.	Lentille correctrice, 1,0 dioptre, SR 59014	T06-4010
	Lentille correctrice, 1,5 dioptre, SR 59015	T06-4011
	Lentille correctrice, 2,0 dioptres, SR 59016	T06-4012
	Lentille correctrice, 2,5 dioptre, SR 59017	T06-4013
7.	Lentille de protection interne pour lentille automatique	R06-4009
8.	Lentille automatique, EN 3/10, SR 59005	T06-4007
	Lentille automatique, EN 3/11, SR 59006	T06-4008
	Lentille automatique, EN 4/9-13, SR 59007	T06-4009
9.	Ressort pour lentille de soudage	R06-0818
10.	Lentille de protection PC	R06-4008
11.	Support de lentille de protection	R06-0817
12.	Mentonnière d'éanchété	T06-8012
13.	Protection pour cou et poitrine	T06-8011
14.	Cagoule protectrice SR 59018	T06-4014
15.	Flexible de protection pour tuyau respiratoire	T06-4016