



SR 584

Części zamienne / Akcesoria



Nr.	Część	Nr zamówienia
1.	Rama, maska spawalnicza	R06-0816
2.	Adapter prawy+lewy 2a. Adapter prawy x1 2b. Adapter lewy x1 2c. śruba x4	R06-0820
3.	Zestaw pokręteł Pokręteł x2 Pralka x2	R06-0821
4.	Blokada szyby spawalniczej 4a. Blokada szyby spawalniczej 4b. Sprężyna	R06-0819
5.	Szyba spawalnicza, odcień nr 8, SR 59008	T06-4001
	Szyba spawalnicza, odcień nr 9, SR 59009	T06-4002
	Szyba spawalnicza, odcień nr 10, SR 59010	T06-4003
	Szyba spawalnicza, odcień nr 11, SR 59011	T06-4004
	Szyba spawalnicza, odcień nr 12, SR 59012	T06-4005
	Szyba spawalnicza, odcień nr 13, SR 59013	T06-4006
6.	Szyba korekcyjna 1,0 dioptrii, SR 59014	T06-4010
	Szyba korekcyjna 1,5 dioptrii, SR 59015	T06-4011
	Szyba korekcyjna 2,0 dioptrii, SR 59016	T06-4012
	Szyba korekcyjna 2,5 dioptrii, SR 59017	T06-4013
7.	Wewnętrzna szyba ochronna do szyby samościanniającej	R06-4009
8.	Szyba samościanniająca EN 3/10, SR 59005	T06-4007
	Szyba samościanniająca EN 3/11, SR 59006	T06-4008
	Szyba samościanniająca EN 4/9-13, SR 59007	T06-4009
9.	Sprężyna do szyby spawalniczej	R06-0818
10.	Szyba ochronna, poliwęglan	R06-4008
11.	Uchwyt do szyby ochronnej	R06-0817
12.	Uszczelnienie twarzowe	T06-8012
13.	Ośłona karku i klatki piersiowej	T06-8011
14.	Przyłbica ochronna, SR 59018	T06-4014
15.	Wąż ochronny na wąż oddechowy	T06-4016