

Instrucciones de funcionamiento

SR 574

Pantalla de soldadura



Información

Antes de usar el producto SR 574, se debe leer el manual de usuario.

El visor de soldadura Sundström SR 574 está diseñado para utilizarse junto con la pantalla Sundström SR 570 y con los equipos de respiración motorizados Sundström SR 500/700.

El producto SR 574, en combinación con SR 570 y el equipo de respiración motorizado, está especialmente diseñado para brindar protección contra partículas, gases nocivos, radiación y salpicaduras en tareas de soldadura, corte, esmerilado y trabajos similares.

El uso de protección respiratoria debe formar parte de un programa de protección respiratoria.

Para obtener orientación, consulte la norma EN 529:2005. La información que se incluye en esta norma proporciona datos sobre aspectos importantes de un programa de protección respiratoria. Sin embargo, no reemplaza los reglamentos nacionales ni locales.

Una persona con la capacitación y experiencia adecuadas en el campo debe llevar a cabo el análisis de riesgos.

Desembalaje del producto SR 574



Lista de embalaje:

- Pantalla de soldadura
- Protector de cabeza
- Banda de relajación para el cuello
- Cubierta de válvula
- Toallita de limpieza
- Orejeras, izquierda y derecha
- Sellado facial, ignífugo
- Instrucciones de uso

1. Montaje del protector de cabeza



1.1 Desatornille el tornillo en el interior de la pantalla.



1.2 Coloque el protector de cabeza en la pantalla.



1.3 Presione el protector de cabeza hasta escuchar un clic.



1.4 Controle que el protector de cabeza esté colocado de forma correcta.



1.5 Vuelva a atornillar el tornillo en el interior de la pantalla.

2. Montaje del visor de soldadura a la pantalla



2.1

Suelte y retire el visor.



2.2

Suelte y retire la tapa de ventilación SR 570.



2.3

Monte la tapa de ventilación SR 574.



2.4

Vuelva a colocar el visor.



2.5

Visor montado de forma correcta.



2.6

Suelte y retire las tapas.



2.7

Suelte y retire las orejeras.



2.8 Gire los soportes en la pantalla de soldadura.



2.9 Monte la pantalla de soldadura.



2.10 Vuelva a colocar las orejeras.



2.11 Orejeras montadas de forma correcta.



2.12 La pantalla de soldadura se puede levantar en dos posiciones. Posición A: para una elevación durante poco tiempo



2.13 Posición B: para la posición de bloqueo

3. Cambio de la lente de protección y el soporte.



3.1 Retire el soporte de la lente de protección anterior.



3.2 Retire la lente de protección anterior.



3.3 Instale una nueva lente de protección.



3.4 Controle que la lente de protección esté montada de forma correcta.

4. Cambio del vidrio de soldadura.



4.1 Retire el resorte de su posición.



4.2 Coloque el vidrio de soldadura como se muestra en la imagen.



4.3 Vuelva a montar el resorte en su posición.



4.4 Vuelva a montar el soporte de la lente de protección en su posición.

5. Limpieza

Limpie el visor de soldadura y el vidrio con las toallitas de limpieza Sundström SR 5226 o con una solución jabonosa suave. De ser necesario, rocíe la pantalla de soldadura con una solución de etanol o isopropanol al 70 % para su desinfección.

Nota: ¡Nunca use un disolvente para la limpieza!



SR 5226

6. Método de mantenimiento

6.1 Se recomienda aplicar unos requisitos mínimos de mantenimiento rutinario que garanticen que el equipo esté siempre en buen estado de uso.

	Antes de usar	Después de usar	Anualmente
Inspección visual	●	●	●
Comprobación del funcionamiento	●		●
Limpieza		●	●