


SR 570

PL

Części zamienne / Akcesoria



Nr.	Część	Nr. zamówienia
1.	Wąż oddechowy	R06-0635
2.	Uszczelka do węża	R01-3011
3.	Membrana wydechowa	R06-0614
4.	Nagłowie	R06-0601
5.	Uszczelnienie nagłowia	R06-0610
6.	Napotnik	R06-0602
7.	Uszczelnienie twarzowe Uszczelnienie twarzowe, materiał niepalny	R06-0603 T06-0611
8.	Zestaw wizjerów poliwęglanowych Zestaw wizjerów, TAC	R06-0616 T06-0612
9.	Folii ochronnych, 10 szt. Folii ochronnych, 100 szt.	T06-0601 T06-0608
10.	Zaciski mocujące do folii ochronnej	T06-0607
11.	Czapka ochronna	T06-0602
12.	Ośłona karku Ośłona karku, materiał niepalny <i>Uwaga! T06-0602 jest wymagana</i>	T06-0603 T06-0610
13.	Pokrywa z gwintem i pokrętkiem	T06-0640
13a	Pełne pokrętko	R06-0821
14.	Wizjer 2/3 EN 5 Wizjer 2/3 EN 3 <i>Uwaga! T06-0640 jest wymagana</i>	T06-0605 T06-0609
15.	Ścierczka czyszcząca SR 5226, pudełko 50 szt.	H09-0401
16.	Ośłona węża, PE Ośłona węża SR 59021	T06-0121 T06-4016
17.	Kaptur z Tyvek SR 586	T06-0806
18.	Zestaw Comfort	T06-0606
19.	Przewód mikrofonu elektretowego	T09-0001
20.	Wizjer spawalniczy SR 574	T06-0613