


SR 700

Repuestos / Accesorios



N°	Pieza	N° de pedido
1.	Ventilador SR 700 sine otras piezas	R06-0710
2.	Junta para ventilador	R06-0107
3.	Adaptador de filtro SR 711	R06-0701
4.	Filtro de partículas P3 R, SR 510	H02-1312
5.	Prefiltro SR 221	H02-0312
6.	Filtro de partículas P3 R, SR 710	H02-1512
7.	Soporte del prefiltro	R01-0605
8.	Disco con red de acero SR 336	T01-2001
9.	Batería estándar STD, SR 701, 2,25 Ah Batería HD SR 702, 3,5 Ah	R06-0708 T06-0701
10.	Cargador de batería	R06-0433
11.	Estación de carga sin cargadores SR 506	T06-0108
12.	Cinturón, estándar SR 508 Cinturón, de goma SR 504 Cinturón de PVC	R06-0101 T06-0104 T06-0124
13.	Cinturón de cuero SR 503 Cinturón de cuero SR 503, grande	T06-0103 T06-0107
14.	Flujómetro SR 356	R03-0346
15.	Maletín SR 505	T06-0102
16.	Protector para salpicaduras SR 514	T06-0114
17.	Toallita de limpieza. Caja de 50	H09-0401
18.	Arnés SR 552	T06-0116
19.	Kit de enchufado	R06-0703