

Mode d'emploi

SR 574

Écran de soudage



Informations

Le manuel d'utilisation du SR 574 doit être lu avant toute utilisation.

La visière de soudage Sundström SR 574 est conçue pour être utilisée avec l'écran Sundström SR 570 et les unités de ventilation Sundström SR 500 et SR 700.

En combinaison avec le SR 570 et un ventilateur, le SR 574 est spécialement conçu pour assurer une protection contre les particules, les gaz nocifs, les rayonnements et les éclaboussures pendant les travaux de soudage, de découpage, de meulage et autres travaux similaires.

L'utilisation d'une protection respiratoire doit être intégrée dans un programme de protection respiratoire.

Pour plus d'informations, consultez la norme EN 529:2005. Les informations contenues dans cette norme portent sur des aspects importants d'un programme de protection respiratoire, sans se substituer aux réglementations nationales ou locales.

L'analyse des risques doit être effectuée par une personne disposant d'une formation et d'une expérience appropriées dans ce domaine.

Déballage du SR 574



Liste du contenu de l'emballage :

- Écran de soudage,
- Capot de protection,
- Bande de confort du cou,
- Couvercle de soupape,
- Serviettes de nettoyage,
- Cache-oreilles droite+gauche,
- Mentonnière retardatrice de flamme,
- Mode d'emploi

1. Assemblage du capot de protection



1.1 Dévissez la vis située à l'intérieur de l'écran.



1.2 Placez le capot de protection sur la coiffe.



1.3 Appuyez sur le capot de protection jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.



1.4 Vérifiez que le capot de protection est bien en place.



1.5 Revissez la vis située à l'intérieur de la coiffe.

2. Montage de la visière de soudage sur l'écran



2.1
Appuyez et retirez la visière.



2.2
Déclipsez et retirez le couvercle du cadre SR 570.



2.3
Installez le couvercle du cadre SR 574.



2.4
Remettez la visière en place.



2.5
La visière correctement
montée.



2.6
Déclipsez et retirez
les couvercles.



2.7
Déclipsez et retirez
les cache-oreilles.



2.8 Tournez les supports de l'écran de soudage.



2.9 Installez l'écran de soudage.



2.10 Réinstallez les cache-oreilles.



2.11 Les cache-oreilles montés correctement.



2.12 L'écran de soudage peut être relevé dans deux positions. La position A permet de lever l'écran pour le court terme



2.13 La position B est la position de verrouillage.

3. Remplacement du support et de la lentille de protection.



3.1 Retirez le support de lentille de protection à remplacer



3.2 Retirez la lentille de protection à remplacer.



3.3 Installez la nouvelle lentille de protection.



3.4 Vérifiez que la lentille de protection est montée correctement.

4. Changement du verre de soudage.



4.1 Retirez le ressort de son logement.



4.3 Remettez le ressort dans son logement.



4.2 Positionnez le verre de soudage comme indiqué sur l'image.



4.4 Remettez le support de la lentille de protection dans sa position.

5. Nettoyage

Nettoyez la visière et le verre de soudage avec les lingettes nettoyantes Sundström SR 5226 ou avec une solution de savon doux. Si nécessaire, vaporisez l'écran de soudage avec une solution d'éthanol à 70 % ou d'isopropanol pour le désinfecter.

Remarque : N'utilisez jamais de solvant pour le nettoyer !



SR 5226

6. Calendrier d'entretien

6.1 Exigences minimales relatives aux routines d'entretien permettant à l'utilisateur d'être assuré d'avoir en permanence un équipement en état de fonctionnement.

	Avant utilisation	Après utilisation	Une fois par an
Inspection visuelle	●	●	●
Contrôle de fonctionnement	●		●
Nettoyage		●	●